



## EFFEKT ECOSUND PENDENT OPHÆNGSWIRER/WIREKROGE

Ophængswirer og -kroge til ophængning af Effekt EcoSund fra loftet eller under allerede eksisterende Effekt.

ARTIKLER						
ART. NR.	STÖRRELSE / BESKRIVELSE	Farve	B:	H:	D:	
643000-1	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	hvid	59	370	4	
643000-2	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	sort	59	370	4	
643000-3	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	sølv	59	370	4	
646000-1	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	hvid	59	670	4	
646000-2	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	sort	59	670	4	
646000-3	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	sølv	59	670	4	
649000-1	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	hvid	59	970	4	
649000-2	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	sort	59	970	4	
649000-3	Ophængswirer Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	sølv	59	970	4	
643001-1	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	hvid	22	370	4	
643001-2	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	sort	22	370	4	
643001-3	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 300 mm	sølv	22	370	4	
646001-1	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	hvid	22	670	4	
646001-2	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	sort	22	670	4	
646001-3	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 600 mm	sølv	22	670	4	
649001-1	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	hvid	22	970	4	
649001-2	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	sort	22	970	4	
649001-3	Wirekroge Effekt EcoSUND Pendent 900 mm	sølv	22	970	4	